



# GUIDE DES TAILLES

## Taille des bâtons

### POLES SIZE CHART

INCH **CM**

HEIGHT (A)	POLES SIZES
146-156	105
153-164	110
159-171	115
167-179	120
173-186	125
180-194	130
187-200	135
194-208	140

The length for Park & Pipe poles is not determined by this formula. | The main length is 90 cm or shorter.

## TABLEAU DES TAILLES DE BÂTONS

Les bâtons de ski doivent être choisis en fonction de la taille (A). La formule simple est la suivante :  $(A) \times 0,7$ .

Un autre moyen de déterminer la longueur appropriée d'un bâton de ski alpin est de procéder à un test pratique. Pour ce faire, il suffit de retourner le bâton de ski, la poignée posée sur le sol et le dessus de la main touchant le panier (l'objet en forme de disque situé au-dessus de la pointe). Si les poignées sont maintenant au sol, l'avant-bras et le bras doivent former un angle droit. Cela tient compte du fait que le bâton de ski s'enfonce dans le sol aussi loin que le panier le permet.

Le tableau ci-dessus indique les valeurs d'orientation de la longueur pour les adultes. En cas de doute, choisissez la longueur de bâton la plus longue, car le manche du bâton peut être facilement raccourci.

